BEDIENUNGSANLEITUNG / MODE D'EMPLOI

Programmierbare 4in1-Universal-Fernbedienung PRC-540.USB

Télécommande universelle 4 en 1 programmable PRC-540.USB

NC-5288-675

Programmierbare 4in1-Universal-Fernbedienung PRC-540.USB

Télécommande universelle 4 en 1 programmable PRC-540.USB

© 10/2010 - MK//TH//SS - EF

INHALT

1

hre neue Ui	niversal-Fernbedienung	6
Liefer	umfang	6
Vichtige Hi	nweise zu Beginn	7
Vichtige Hi Siche	nweise zu Beginn rheitshinweise & Gewährleistung	7
Vichtige Hi Siche Entso	nweise zu Beginn rheitshinweise & Gewährleistung raung	7 7

Produktdetails	

Batterien einsetzen......10

Automatische Programmierung1	1
Software herunterladen und installieren1	1
Fernbedienung programmieren1	6
Erweiterter Modus2	0

Lernfunktion	24
--------------	----

SOMMAIRE

Votre nouvelle télécommande universelle	30
Contenu	30

mportant : consignes préalables à la première utilisation		
Consignes de sécurité	31	
Traitement des déchets	31	
Déclaration de conformité	32	

Programmation automatique	35
Télécharger et installer le logiciel	35
Programmer la télécommande	40
Mode avancé	44
Fonction d'apprentissage	48

IHRE NEUE UNIVERSAL-FERNBEDIENUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Universal-Fernbedienung. Endlich müssen Sie nicht länger umfangreiche Codelisten durcharbeiten, um das Gerät zu finden, das Sie mit Ihrer Fernbedienung bedienen wollen – mit der PRC-540.USB erledigen Sie das bequem und mit wenigen Mausklicks am Computer.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre Fernbedienung optimal einsetzen können.



Für die Nutzung der Codeprogrammierung per Computer benötigen Sie einen Windows-Computer mit Internet-Anschluss.

Lieferumfang

- Universal-Fernbedienung
- USB-Kabel
- Bedienungsanleitung

Sie benötigen zusätzlich: 2 Batterien Typ AAA (Micro)

Importiert von: PEARL Agency GmbH PEARL-Straße 1-3 D-79426 Buggingen

WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- · Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



ACHTUNG Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

E C E



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Pearl Agency GmbH, dass sich das Produkt NC-5288 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH PEARL-Str. 1-3 79426 Buggingen Deutschland 05.10.2010

Kulass H.

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-5288 ein.

PRODUKTDETAILS

- 1. Ein/Aus
- 2. Betriebs-LED
- 3. Ton stummschalten
- 4. Medienauswahl
- 5. Favoriten / Lesezeichen
- 6. All off (alles ausschalten)
- 7. Zurück
- 8. Zifferntasten
- 9. Einzelziffern / Zehnerziffern umschalten
- 10. Kanal vor
- 11. Navigationstasten
- 12. Kanal zurück
- 13. Mediensteuerung
- 14. Videotext aufrufen / beenden
- 15. Seite vor / zurück (Videotext)
- 16. Abbrechen
- 17. Farbtasten
- 18. Neu laden
- 19. Verlassen

- 20. Elektronische Programmzeitschrift (EPG)
- 21. Information einblenden
- 22. Lautstärke verringern
- 23. OK / Bestätigen
- 24. Lautstärke erhöhen

- 25. Menü aufrufen
- 26. Schlummermodus
- 27. Picture in Picture (Bild-in-Bild-Funktion)
- 28. Lerntaste (siehe "Lernfunktion", S. 25)
- 29. Audio/Video (AV-Auswahl)



HINWEIS: Die Übers Tasten de

Die Übersicht zeigt Ihnen die gängigsten Funktionen der Tasten der Fernbedienung. Aufgrund der unüberschaubaren Anzahl an verschiedenen Geräten und Funktionen kann die Tastenbelegung bei Ihrem Gerät von den hier aufgeführten Funktionen abweichen. Einige Tasten sind möglicherweise sogar vollständig ohne Funktion.

Sie können die Funktionen von vier verschiedenen Geräte gleichzeitig einprogrammieren, zwischen denen Sie mit den Tasten für die Medienauswahl O hin und her schalten können.

BATTERIEN EINSETZEN

Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite der Fernbedienung und setzen Sie 2 Batterien Typ AAA (Micro) ein. Achten Sie hierbei auf die Angaben zur Polarität im Batteriefach.



HINWEIS:

Wenn die Reichweite der Fernbedienung nachlässt oder sich Ihre Geräte gar nicht mehr mit ihr steuern lassen, wechseln Sie die Batterien.

AUTOMATISCHE PROGRAMMIERUNG

Ihre neue Universal-Fernbedienung bietet Ihnen eine einzigartige Komfortfunktion: Sie können Ihre Fernbedienung bequem am Computer programmieren, ohne lange Codelisten durchgehen zu müssen. Mit der Fernbedienungs-Software haben Sie das gewünschte Gerät in wenigen Mausklicks einprogrammiert.

Software herunterladen und installieren

- 1. Rufen Sie die Website http://www.pearl.de/prc540 auf und laden Sie die beiden Dateien herunter.
- 2. Speichern Sie beide Dateien auf Ihrer Festplatte, z.B. auf dem Desktop.
- 3. Doppelklicken Sie die Datei **prc540-driver.exe**, um mit der Installation der Gerätetreiber zu beginnen.
- Wenn Sie von der Benutzerkontensteuerung gefragt werden, ob Sie die Änderungen des Programms zulassen wollen, klicken Sie auf Ja, um die Installation fortzusetzen, oder auf Nein, um die Installation abzubrechen.

5. Klicken Sie auf Next (Weiter).



Welcome to the InstallShield Wizard for PL-2303 USB-to-Serial

DEU

The InstallShield Wizard will install PL-2303 USB-to-Serial on your computer. To continue, click Next.

< Back

Next >

Cancel

6. Warten Sie, bis die Installation abgeschlossen ist, und klicken Sie dann auf **Finish** (Fertigstellen).



InstallShield Wizard Complete

< <u>B</u>ack

Cancel

Finish

The InstallShield Wizard has successfully installed PL-2303 USB-to-Serial. Click Finish to exit the wizard.

- 7. Doppelklicken Sie die Datei prc540-setup.exe.
- Wenn Sie von der Benutzerkontensteuerung gefragt werden, ob Sie die Änderungen des Programms zulassen wollen, klicken Sie auf Ja, um die Installation fortzusetzen, oder auf Nein, um die Installation abzubrechen.

9. Klicken Sie auf Next (Weiter).



< Back

Next >

Cancel

10. Geben Sie Ihren Namen und Ihre Firma oder Ihren Standort ein. Klicken Sie dann auf Next.

Use	r Information				
	Type your na	ne and the name of the c	ompany you w	ork for.	
	Name:	Mustermann			
	Company:	Mustername			
— QSetu	p ———	(< <u>B</u> ack	<u>N</u> ext >	<u>C</u> ancel





Choose Destination Location

QSe



Setup will install NetRemote in the	following directory.	Set Pr
To install to this directory, dick Nex	t.	
To install to a different directory, d	ick Browse and select another directory.	Yo
		St
Destination Directory	_	N
C:\Program Files\NetRemote		
Space required on drive:	42.1 MB	
Space available on drive:	7430.8 MB	
up	<back next=""></back>	ancelQSetup -

 Wählen Sie den Namen des Startprogrammordners und ob Verknüpfungen für das Programm erstellt werden sollen. Klicken Sie anschließend auf Next.

Se	et Program Shortcuts	5
	Setup will add Shortcut to the Start/Program menu. You may also add other Shortcuts to your computer.	
	Start/Program Menu	
	NetRemote	
	🗷 Add Shortcut to the Start Menu	
	Create Shortcut on the Desktop	
	Add Shortcut to the Quick Launch bar	
	Shortcuts are available for - All Users 👻	
QSet	up	
	< <u>Back</u> <u>Next</u> > <u>Cancel</u>	

- 13. Klicken Sie auf **Next**, um den Installationsprozess zu beginnen.
- 14. Warten Sie, bis der Kopiervorgang abgeschlossen ist.

Confirm Setup Settings		Copying Files	
Setup has enough information to start copying the program files. If you want to review or change any settings, dick Back .			
Target Directory: C: Program Files WetRemote	<u>^</u>	File: TABCTL 32.OCX	
Start/Program Menu Entry: NetRemote	H	Folder: C:\Windows\system32	
Start Menu Shortcut: NetRemote			
Desktop Shortcut:	-		
Click NEXT to begin copying files		07-1	
	Cancel	Qsetup <8	ack Next > Cancel



15. Um die Installation abzuschließen, müssen Sie Ihren Computer neustarten. Wählen Sie Yes, wenn Sie den Computer sofort neu starten wollen, oder No, wenn Sie den Computer später manuell neu starten wollen. Klicken Sie anschließend auf Finish (Fertigstellen).

Setup has finished copying files to your computer.

Before you can use the program, you must restart your computer.

Restart	
Yes, I want to restart my computer	now.
No, I will restart my computer later.	

Click Finish to complete the Setup.



16. Die Installation ist abgeschlossen! Sie können die Software durch einen Doppelklick auf das Symbol **NetRemote** starten.

Fernbedienung programmieren

- 1. Schließen Sie die Fernbedienung über das mitgelieferte USB-Kabel an einem USB-Anschluss Ihres Computers an.
- Öffnen Sie das Programm TECUNI ONLINE mit einem Doppelklick auf das entsprechende Symbol.
- 3. Klicken Sie auf Easy Mode.





HINWEIS:

Sollte Ihr Computer die Fernbedienung in diesem Schritt nicht erkennen, schließen Sie das Programm, trennen Sie die Verbindung, entnehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung und verbinden Sie sie wieder mit dem Computer. Starten Sie NetRemote anschließend neu. Haben Sie ein wenig Geduld, da es einige Zeit dauern kann, bis der Computer die Fernbedienung erkennt.

 Wählen Sie als erstes den Gerätetyp, den Sie in die Fernbedienung programmieren möchten (Fernseher, DVD-Player etc.) und klicken Sie auf Next (Weiter).





5. Wählen Sie den Hersteller des gewünschten Geräts und klicken Sie auf Next (Weiter).

earch	
	Brand Name A
	SONITRON
	SONNECLAIR
	SONOKO
	SONOLOR
	SUNDHU (ABASHI)
	SONY
	SOUND COLOR
	SOUND DESIGN
	SOUND VISION SOUNDMASTER
	SOUNDWAVE
	SOUTHERN CROSS
	SOWTECH
	SPECTRA
	SPECTRUM
	SPICA
	۲ III) ۲
sse fill is	n device model

6. Wählen Sie das Modell aus der Liste und klicken Sie auf **Download** (Herunterladen).

• 1	Type Brand	Hodel
	SONY	2135
	SONY	2165
	SONY	2184 NR/TIT
	SONY	25 LMF1
	SONY	2565
	SONY	2965
	SONY	34 LMF1
	SONY	C - 2158 N
	SONY	C - 2518 N
	SONY	C - 2528 N
	SONY	C - 2558 N
	SONY	C - 2818 M
	SONY	C - 2628 M
	SONY	C - 2658 N
	SONA	CE - 25 EN1
	SONY	CE - 28 EN1
	SONY	CEV - 2760 PSE
	SONY	CTL - 2042 R
	SONY	CTV - 2123
	SONY	CVM - 2000 PSB
	SONY	CVM - 2000 PSE
	SONY	CVM - 2660 PSA
	SONY	CVM - 2660 PSE
	SONY	CVM - 2760 PSA
	SONY	CVM - 2760 PSC
	SONA	CVM - 2760 PSE

FRA

- Wählen Sie die Medienauswahltaste ③ (TV, SAT, DVD oder AUX), in die das Gerät gespeichert werden soll und klicken Sie auf Download Code (Code herunterladen).
- Die Software speichert die Codes in der Fernbedienung. Anschließend können Sie die Verbindung zu dem Computer trennen und Ihre Fernbedienung nutzen.



HINWEIS:

Sollte Ihr Gerät nicht in den Modelllisten auftauchen, können Sie versuchen, ein Gerät mit einer möglichst ähnlichen Bezeichnung auszuwählen. Alternativ können Sie die Lernfunktion der Fernbedienung nutzen, um sie manuell zu programmieren.

Falls Ihr Gerät nach der Programmierung nicht auf die Fernbedienung reagiert, versuchen Sie, den Code erneut wie oben beschrieben in die Fernbedienung zu speichern.

Erweiterter Modus

DEU

Zusätzlich zum einfachen Programmieren eines Gerätes in Ihre Fernbedienung können Sie auch einzelne Tastenbelegungen zuweisen, indem Sie den Erweiterten Modus der Fernbedienung nutzen.

- 1. Schließen Sie die Fernbedienung über das mitgelieferte USB-Kabel an einem USB-Anschluss Ihres Computers an.
- Öffnen Sie das Programm TECUNI ONLINE mit einem Doppelklick auf das entsprechende Symbol.
- 3. Klicken Sie auf Advanced Mode.



	0)	
File	Libra	ary Upload Hel	p @
Ş			
ΤV	SAT	DVD AUX	
	No.	Key Name	Define Key Na
	1	POWER	POWER
	2	Mute	Audio Off
	3	AV	TV/AV
	4	FAV	Fav
	5	PIP	FIF ON
	6	SLEEP	Sleep Timer

- 4. Klicken Sie auf das Library-Symbol ^①.
- Wählen Sie als erstes den Gerätetyp, den Sie in die Fernbedienung programmieren möchten (Fernseher, DVD-Player etc.) und klicken Sie auf Next (Weiter).





6. Wählen Sie den Hersteller des gewünschten Geräts und klicken Sie auf **Next** (Weiter).

earch		
	Brand Name	-
	SONITRON	
	SONNECLAIR	
	SONOKO	
	SONDLOR	
	SONORD (AGASHI)	
	SONY	- 11
	SOUND COLOR	
	SOUND DESIGN	
	SOUND VISION SOLINDMASTER	
	SOUNDWAVE	
	SOUTHERN CROSS	-
	SOWTECH	
	SPECTRA	
	SPECTRUM	
	SPICA	*
	e	•
ue fil is	device model	
		_

7. Wählen Sie das Modell aus der Liste und klicken Sie auf OK

No.	Device Type	Brand	Hodel	
359661	IV	SONT	KDL - 32 V 5800 LCD	_
359662	IV	SOM	KDL - 32 V 5810 LCD	
359663	IV	SOM	KDL - 32 N 4000 E- LCD	-
359664	IV	SONT	KDL - 32 W 4210 LCD	_
359665	TV	SONT	KDL - 32 W 4220 LCD	
359666	IV	SONT	KDL - 32 W 4230 LCD	-
359667	IV	SONT	KDL - 32 N 5500 LCD	-
359668	IV	SONT	KDL - 32 N 5700 LCD	-
359669	TV	SONT	KDL - 32 W 5710 LCD	
359670	IV	SONT	KDL - 32 N 5720 LCD	-
359671	IV	SONT	KDL - 32 N 5730 LCD	-
359672	IV	SONT	EDL - 32 N 5740 LCD	-
359673	TV	SONT	KDL - 32 N 5800 LCD	
359674	IV	SONT	KDL - 32 N 5810 LCD	-
359675	IV	SONT	KDL - 32 N 5820 LCD	-
359676	IV	SONT	KDL - 32 N 5830 LCD	-
359577	IV	SONT	KDL - 32 N 5840 LCD	-
359678	TV	SONT	EDL - 37 EX 400	
359679	IV	SOM	KDL - 37 EX 401	
359680	IV	SOM	KDL - 37 HX 402	-
359681	IV	SONT	KDL - 37 EX 403	-
359582	TV	SONT	EDL - 37 EX 500	-
359683	TV	SOM	KDL - 37 EX 503	-
359684	IV	SOM	KDL - 37 EX 504	-
359685	IV	SOM	KDL - 37 HX 505	-
359686	IV	SONT	KDL - 37 P 300 H - LCD	

 Die Tastenbelegungen werden angezeigt. Klicken Sie auf eine Funktion, die Sie einer anderen Taste zuweisen wollen, halten Sie die Maustaste gedrückt und ziehen Sie die Funktion an die gewünschte Position.

24	VP	Menu UP	PID0002
25	LEFT	Menu Left	PID0002
26	OK 🕻	OK/Enter	PID0002
27	RIGHT	Menu Kight	PID0002
28	DOWN	Menu Down	PID0002
29	Record		
30	Pause		
31	Play 🕻		
32	REW	\sim	
33	STOP	Txt Stop	PID0002
34	FF		
35	GUIDE	Guide -/	PID0002

Wenn Sie beispielsweise die Funktion **OK/Enter** (im Bild der Taste OK zugeordnet) auf die bisher freie Taste PLAY legen wollen, klicken

Sie rechts neben der Bezeichnung OK auf **OK/Enter**, halten Sie die Maustaste gedrückt und ziehen Sie die Funktion neben die Bezeichnung PLAY. Lassen Sie anschließend die Maustaste wieder los.

- Wiederholen Sie Schritt 8 f
 ür alle Tasten, die Sie neu zuordnen wollen.
- Wenn Sie alle Tasten nach Ihren Wünschen geordnet haben, klicken Sie auf das Symbol für Download IR Data O (Fernbedienungs-Daten herunterladen). Die Daten werden auf der Fernbedienung gespeichert, Sie erhalten eine Bestätigung.
- 11. Schließen Sie die Software und trennen Sie die Verbindung zwischen Computer und Fernbedienung.
- Programmierung überprüfen

Im Erweiterten Modus können Sie außerdem überprüfen, welches Gerät auf Ihrer Fernbedienung welcher Taste zugeordnet ist. Schließen Sie hierzu die Fernbedienung an den Computer an und öffnen Sie den Erweiterten Modus der Software wie weiter oben unter Schritt 1 bis 3 beschrieben.

Klicken Sie anschließend auf File und User Remote Info. Es öffnet sich ein Fenster mit allen den Medienauswahltasten zugewiesenen Geräten.



Device Type:	TV	Brand:	LG Mo	det	19 LG 3100
SAT Device Type:	TV	Brand:	LG Mo	det	37 LH 2020
DVD Device Type:	TV	Brand:	SAMSUNG Mo	det	346 Z SE
AUX Device Type:	TV	Brand:	LG Mo	det	37 LH 5000
			Cancel		

LERNFUNKTION

Mit der Lernfunktion können Sie beliebige Funktionen anderer Fernbedienung sozusagen "kopieren", indem Sie sie von einer anderen Fernbedienung lernen lassen.

ACHTUNG!

Programmieren Sie immer nur ein Gerät gleichzeitig ein!

- 1. Schalten Sie das Gerät ein, das Sie mit der Fernbedienung steuern möchten.
- 2. Drücken Sie die Lerntaste @ für etwa 5 Sekunden, bis die Betriebs-LED sich einschaltet und konstant leuchtet.
- 3. Drücken Sie die gewünschte Taste für die Medienauswahl ⊕, unter der die Funktionen gespeichert werden sollen. Die LED blinkt einmal.

- Richten Sie die Universal-Fernbedienung auf die Original-Fernbedienung des gewünschten Geräts. Die beiden Infrarotsender müssen direkt aufeinander gerichtet sein und einen Abstand von unter 3 cm einhalten.
- 5. Drücken Sie die Taste auf der Universal-Fernbedienung, unter der die kopierte Funktion gespeichert werden soll. Die LED blinkt schnell.
- 6. Drücken Sie die gewünschte Taste auf der Original-Fernbedienung. Die LED blinkt dreimal, die Funktion ist jetzt gespeichert.
- 7. Befolgen Sie die Schritte 5 und 6, um weitere Tasten zu belegen.
- 8. Wenn Sie die Programmierung beenden wollen, drücken Sie erneut die Lerntaste [®]. Die LED schaltet sich aus.
- 9. Probieren Sie die Fernbedienung aus. Sollte die Programmierung nicht geglückt sein, versuchen Sie es erneut.

LÖSUNGEN VON PROBLEMEN BEIM ANSCHLUSS VON USB-GERÄTEN



HINWEIS: Beim Anschluss von USB-Geräten an einen USB-Hub oder einen Switch kann ein auftretendes Problem von beiden Geräten verursacht worden sein. Sie sollten die folgenden Tipps zur Problemlösung daher soweit möglich immer sowohl am USB-Gerät selbst als auch an einem eventuellen Verbindungsgerät anwenden.

Das USB-Gerät wird nicht erkannt

- Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.
- 2. Trennen Sie das Gerät von Ihrem Computer. Starten Sie Ihr Betriebssystem neu und schließen Sie das Gerät erneut an.
- 3. Wenn das Gerät an einen USB-Hub angeschlossen ist, schließen Sie es stattdessen direkt an Ihren Computer an.
- 4. Überprüfen Sie, ob die passenden Gerätetreiber installiert sind.

- Die USB-Ports an der Vorderseite eines PCs liefern häufig nicht genug Strom oder sind sogar ganz außer Funktion. Trennen Sie das Gerät und schließen Sie es direkt an einen der USB-Ports an der Rückseite Ihres PCs an.
- Sollten Sie eine PCI-Karte mit zusätzlichen USB-Ports verwenden, schließen Sie das Gerät direkt an einen der USB-Ports Ihres Motherboards an.
- Versichern Sie sich, dass Sie das Gerät in denselben USB-Port eingesteckt haben wie bei der Installation der Gerätetreiber.
- 8. Deinstallieren Sie die Gerätetreiber und installieren Sie diese neu.
- 9. Überprüfen Sie, ob der USB-Port Ihres Computers funktioniert.
- 10. Überprüfen Sie, ob die USB-Ports in den BIOS-Einstellungen Ihres Computers aktiviert sind.
- 11. Sollten Ihre BIOS-Einstellungen die Legacy-USB Funktion haben, so deaktivieren Sie diese.

 Windows XP erkennt die USB-Ports von Motherboards mit dem AMD-754-Chipsatz in vielen Fällen nicht. Installieren Sie in diesem Fall die Bus Master Drivers oder wenden Sie sich direkt an den Kundenservice des Herstellers.

Windows versucht das Gerät jedes Mal, wenn es angeschlossen wird, neu zu installieren.

- 1. Überprüfen Sie, ob die passenden Gerätetreiber installiert sind.
- Versichern Sie sich, dass Sie das Gerät in denselben USB-Port eingesteckt haben, den Sie auch bei der Installation verwendet haben.
- 3. Löschen Sie die Gerätetreiber und installieren Sie diese neu.

Der Computer startet zu langsam oder überhaupt nicht mehr.

Je mehr USB-Geräte an Ihren Computer angeschlossen sind, desto länger wird das Betriebssystem zum Starten benötigen. Schließen Sie USB-Geräte erst an, nachdem der Computer hochgefahren wurde. Nicht benötigte USB-Geräte sollten vom Computer getrennt werden.

MODE D'EMPLOI

Télécommande universelle 4 en 1 programmable PRC-540.USB

NC-5288-675

VOTRE NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Plus besoin de chercher pendant des heures dans des listes de codes indigestes pour trouver l'appareil que vous voulez contròler avec vorte télécommande : avec la télécommande PRC-540.USB, quelques clics sur votre ordinateur suffisent pour la programmer et l'adapter à l'appareil de votre choix. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.



Pour utiliser la programmation de code par ordinateur, vous devez posséder un ordinateur Windows et une connexion Internet.

Contenu

- Télécommande universelle
- Câble USB
- Mode d'emploi

Alimentation via 2 piles de type AAA non fournies.

Importé par : PEARL DIFFUSION Sarl 6 rue de la Scheer Z.I. Nord 67600 Sélestat

IMPORTANT : CONSIGNES PRÉALABLES À LA PREMIÈRE UTILISATION

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention risque de blessure !
- Ne démontez pas le produit et ne tentez jamais de le réparer !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- · Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.



ATTENTION Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !

Traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

E C E

Déclaration de conformité

La société Pearl Agency déclare ce produit NC-5288 conforme aux directives du Parlement Européen concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication.

PEARL Agency GmbH PEARL-Str. 1-3 79426 Buggingen Allemagne 05.10.2010

Kulass H.

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de. Rendez-vous dans la rubrique de notre service technique. Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, NC-5288.

DESCRIPTION DU PRODUIT

- 1. Marche / Arrêt
- 2. Témoin LED de fonctionnement
- 3. Couper le son (fonction muet)
- 4. Sélection du média
- 5. Favoris / marque-pages
- 5. All off (Tout éteindre)
- 7. Précédent
- 3. Pavé numérique
- 9. Commutateur chiffres 0 à 9 / nombres avec décimales
- 10. Canal suivant
- 11. Touches de navigation
- 12. Canal précédent
- 13. Commandes média
- 14. Afficher/Effacer le Télétexte
- 15. Page suivante / précédente (mode Télétexte)
- 16. Annuler
- 17. Touches de couleur
- 18. Recharger
- 19. Quitter

- 20. Guide électronique des programmes (EPG)
- 21. Afficher les informations
- 22. Diminuer le volume
- 23. OK / Confirmer
- 24. Augmenter le volume

- 25. Afficher le menu
- 26. Mode sommeil
- 27. Image dans l'image (Picture in Picture)
- 28. Touche apprentissage (cf. "Fonction d'apprentissage", p. 49)
- 29. Audio/Vidéo (sélection AV)





NOTE :

Cette illustration vous donne un aperçu des principales fonctions de la télécommande. En raison du nombre important d'appareils et de fonctions différentes qui existent, il se peut que la configuration des touches de votre appareil diffère des fonctions décrites ici. Certaines touches peuvent n'avoir absolument aucune fonction. Vous pouvez programmer les fonctions de 4 appareils simultanément; pour passer de l'un à l'autre, il vous suffit d'utiliser la touche de sélection du média O.

INSÉRER LES PILES

Ouvrez le compartiment à piles situé sous la télécommande et insérez 2 piles de type AAA. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le compartiment à piles.



Si la portée de la télécommande diminue ou que vous ne parvenez plus à contrôler vos appareils correctement, changez les piles.

PROGRAMMATION AUTOMATIQUE

Votre nouvelle télécommande universelle offre une fonction de confort unique : vous pouvez la programmer à partir de votre ordinateur sans perdre de temps à chercher dans une liste longue et fastidieuse. Le logiciel de la télécommande vous permet d'adapter celle-ci à l'appareil de votre choix en quelques clics seulement.

Télécharger et installer le logiciel

- 1. Allez sur le site http://www.pearl.de/prc540 et téléchargez les 2 fichiers qui vous sont proposés.
- 2. Enregistrez ces deux fichiers sur votre disque dur, p. ex. sur votre bureau.
- Double-cliquez sur prc540-driver.exe pour lancer l'installation des pilotes.
- Si le Contrôle de compte d'utilisateur vous demande si vous voulez autoriser les modifications du programme, cliquez sur **Oui** pour poursuivre l'installation ou sur **Non** pour l'interrompre.

5. Cliquez sur Next (Suivant).



Welcome to the InstallShield Wizard for PL-2303 USB-to-Serial

The InstallShield Wizard will install PL-2303 USB-to-Serial on your computer. To continue, click Next.

< <u>B</u> ack	Next >	Cancel

FRA

6. Attendez ensuite que l'installation se termine puis cliquez sur Finish (Terminer).



< <u>B</u>ack

Cancel

Finish

The InstallShield Wizard has successfully installed PL-2303 USB-to-Serial, Click Finish to exit the wizard.

- 7. Double-cliquez sur le fichier prc540-setup.exe.
- Si le Contrôle de compte d'utilisateur vous demande si vous voulez 8. autoriser les modifications du programme, cliquez sur Oui pour poursuivre l'installation ou sur Non pour l'interrompre.

9. Cliquez sur Next (Suivant).



< Back

Next >

Cancel

10. Entrez votre nom et votre entreprise ou votre emplacement / lieu d'habitation. Cliquez ensuite sur Next > (Suivant).

Type your n	ame and the name of the company you work for.	
Name:	Mustermann	
Company:	Mustername	



11. Choisissez le dossier d'installation et cliquez sur Next (Suivant).



Setup will install NetRemote in the following directory.

To install to this directory, dick Next.

To install to a different directory, click **Browse** and select another directory.

Destination Directory

Choose Destination Location

C:\Program Files\NetRemote

Space required on drive: Space available on drive: 42.1 MB 7430.8 MB

— QSetup



 Choisissez le nom du dossier du programme de démarrage et précisez si des liens doivent être créés pour ce programme. Cliquez ensuite sur Next (Suivant).

Set	t Program Shortcuts	A
	Setup will add Shortcut to the Start/Program menu. You may also add other Shortcuts to your computer.	
	Start/Program Menu	
	NetRemote	
	🖉 Add Shortcut to the Start Menu	
	Create Shortcut on the Desktop	
	Add Shortcut to the Quick Launch bar	
	Shortcuts are available for - All Users 🔹	
OSatu		
	<pre><<u>R</u>ack <u>Next ></u> <u>Cancel</u></pre>	

- 13. Cliquez sur Next (Suivant) pour démarrer le processus d'installation. 14. Attendez que la copie soit terminée.

Confirm Setup Settings		Copying Files	
Setup has enough information to start copying the program files. If you want to review or change any settings, click Back .			
Target Directory: C: Vprogram Files WetRemote	A	File: TABCTL32.OCX	
Start/Program Menu Entry: NetRemote	E	Folder: C:\Windows\system32	
Start Menu Shortcut: NetRemote			
Desktop Shortcut:	-		
Click NEXT to begin copying files			
QSetup	Cancel	— QSetup — < <u>B</u> a	dk Lext > Cancel



15. Pour terminer l'installation, vous devez redémarrer votre ordinateur. Choisissez Yes (Oui) si vous voulez redémarrer l'ordinateur immédiatement, ou bien No (Non) si vous préférez le redémarrer vous-même plus tard. Cliquez ensuite sur Finish (Terminer).

Finish



16. L'installation est terminée ! Vous pouvez démarrer le logiciel en double-cliquant sur l'icône NetRemote.

Programmer la télécommande

- Connectez la télécommande à un port USB libre de votre ordinateur via le câble USB fourni.
- 2. Ouvrez le programme TECUNIONLINE en double-cliquant sur l'icône correspondante.
- Cliquez sur Easy Mode (mode facile). 3.





NOTE :

Si votre ordinateur ne reconnaît pas la télécommande à cette étape, fermez le programme, débranchez la télécommande, enlevez les piles de la télécommande puis rebranchez-la à l'ordinateur. Redémarrez ensuite l'application **NetRemote**. Patientez quelques instants pendant que l'ordinateur tente de reconnaître la télécommande.

 Sélectionnez tout d'abord le type d'appareil que vous voulez programmer dans la télécommande (téléviseur, lecteur DVD, etc.) puis cliquez sur Next (Suivant).







 Sélectionnez le fabricant de l'appareil concerné et cliquez sur Next (Suivant).

pase sele	
Search	
	Brand Name A
	SONITRON
	SONK
	SONDKO
	SONOLOR
	SONORO (AGASHI)
	SONTEC
	SUNY COLOR
	SOUND DESIGN
	SOUND VISION
	SOUNDMASTER
	SOUNDWAVE SOUTHERN CROSS
	SOWTECH
	SPARKLE
	SPECTRA
	SPECTRUM
	CODDT CENESA/A (FODUENTO
	· · · ·
ase fill is	n device model:
	Twit (Pauls Hent)

6. Sélectionnez le modèle de l'appareil dans la liste puis cliquez sur Next (Suivant).

No.	Device Type	Brand	Hodel	
359418	TV	SONY	2135	
359419	TV	SONA	2165	
359420	TV	SONA	2184 NR/TIT	
359421	TV	SONY	25 LMF1	
359422	TV	SONY	2565	
359423	TY	SONY	2965	
359424	TV	SONY	34 LMF1	
359425	TV	SONY	C - 2158 N	_
359426	TV	SONY	C - 2518 N	_
359427	TV	SONY	C - 2528 M	_
359428	TV	SONY	C - 2558 N	_
359429	TV	SONY	C - 2818 M	_
359430	TV	SONY	C - 2626 M	_
359431	TV	SONY	C - 2658 N	
359432	TV	SONY	CE - 25 EN1	
359433	TV	SONY	CE - 28 EN1	_
359434	TY	SONY	CEV - 2760 PSE	_
359435	TV	SONY	CTL - 2042 R	_
359436	TV	SONA	CTV - 2123	
359437	TV	SONY	CVM - 2000 PSB	_
359438	TV	SONY	CVM - 2000 PSE	_
359439	TV	SONY	CVM - 2660 PSA	_
359440	TY	SONY	CVM - 2660 PSE	
359441	TV	SONY	CVM - 2760 PSA	_
359442	TV	SONA	CVM - 2760 PSC	_

FRA

 Choisissez un des 4 boutons de sélection du média ⊙ (TV, SAT, DVD ou AUX) sous lequel votre appareil doit être enregistré, puis cliquez sur Download Code (Télécharger le code).



 Le logiciel enregistre le code de votre appareil dans la télécommande. Vous pouvez ensuite débrancher la télécommande de l'ordinateur : elle est prête à l'emploi.



NOTE :

Si votre appareil n'apparaît pas dans la liste des modèles, vous pouvez tenter de sélectionner un appareil dont les caractéristiques correspondent le plus. Vous avez également la possibilité d'utiliser la fonction d'apprentissage de la télécommande pour la programmer manuellement. Si après cette programmation votre appareil ne réagit pas aux commandes de la télécommande, essayez d'enregistrer de nouveau le code dans la télécommande, en procédant comme décrit ci-dessus.

Mode avancé

En plus de la simple programmation d'un appareil dans votre télécommande, vous pouvez également assigner des fonctions individuellement à certaines touches. Pour cela, utilisez le mode avancé de la télécommande.

- Connectez la télécommande à un port USB libre de votre ordinateur via le câble USB fourni.
- 2. Ouvrez l'application **TECUNI ONLINE** en double-cliquant sur l'icône correspondante.
- 3. Cliquez sur Advanced Mode (Mode avancé).



		0)	
F	ile	Libra	ary Upload Hel	p @
1	P			
I	V	SAT	DVD AUX	
		No.	Key Name	Define Key No
Γ		1	POWER	POWER
Γ		2	Mute	Audio Off
		3	AV	TV/AV
		4	FAV	Fav
F	_	5	PIP	FIF ON
		6	SLEEP	Sleep Timer

- 4. Cliquez sur l'icône de la Bibliothèque 🛈.
- Sélectionnez tout d'abord le type d'appareil que vous voulez programmer dans la télécommande (téléviseur, lecteur DVD, etc.) puis cliquez sur Next (Suivant).



FRA



 Sélectionnez le fabricant de l'appareil concerné et cliquez sur Next (Suivant).

earch		
	Brand Name	*
	SONITRON	
	SONK	
	SUNNECLAIR	
	SONOLOR	
	SONORD (AGASHI)	
	SONTEC	
	SONY COLOR	
	SOUND DESIGN	
	SOLIND VISION	
	SOUNDMASTER	
	SOUNDWAVE	
	SOUTHERN CROSS	
	SUWTECH	
	SPECTRA	
	SPECTRUM	
	SPICA	-
	COODT CENESA/A (CODMENT)	
	de la constat	
ste mi i	device model	

7. Sélectionnez le modèle de l'appareil dans la liste puis cliquez sur **OK**.

No.	Device Type	Brand	Hodel	
359661	IV	SOM	KDL - 32 V 5800 LCD	-
359662	IV	SONT	KDL - 32 V 5810 LCD	
359663	IV	SOM	KDL - 32 N 4000 E- LCD	
359564	IV	SOM	KDL - 32 W 4210 LCD	1 -
359665	TV	SOM	KDL - 32 W 4220 LCD	
359666	IV	SOW	KDL - 32 N 4230 LCD	
359667	IV	SOM	KDL - 32 W 5500 LCD	
359668	IV	SOM	KDL - 32 N 5700 LCD	
359669	IV	SOM	KDL - 32 N 5710 LCD	1
359670	IV	SOM	KDL - 32 W 5720 LCD	
359571	IV	SOM	KDL - 32 W 5730 LCD	
359572	IV	SOM	KDL - 32 W 5740 LCD	
359673	IV	SOM	KDL - 32 N 5800 LCD	1
359674	IV	SONT	KDL - 32 N 5810 LCD	1
359675	IV	SOW	KDL - 32 W 5820 LCD	
359676	TV	SONT	KDL - 32 N 5830 LCD	
359577	IV	SOM	KDL - 32 N 5840 LCD	
359578	TV	SOM	EDL - 37 EX 400	
359579	IV	SOM	EDL - 37 EX 401	1
359680	IV	SONT	KDL - 37 HX 402	1
359681	IV	SOM	KDL - 37 EX 403	
359582	TV	SOM	KDL - 37 EX 500	
359683	IV	SOM	KDL - 37 EX 503	1
359684	IV	SOM	KDL - 37 EX 504	
359685	IV	SONT	KDL - 37 EX 505	
359686	TV	SOM	KDL - 37 P 300 H - LCD	

 Les fonctions attribuées aux touches s'affichent. Cliquez sur une fonction que vous souhaitez assigner à une autre touche, maintenez le bouton de la souris enfoncé, puis faites glisser la fonction jusqu'à la position de votre choix.

24	VP	Menu UP	PID0002
25	LEFT	Menu Left	PID0002
26	OK 🕻	OK/Enter	PID0002
27	RIGHT	Menu Kight	PID0002
28	DOWN	Menu Down	PID0002
29	Record		
30	Pause		
31	Play 🕻		
32	REW	\sim	
33	STOP	Txt Stop	PID0002
34	FF		
35	GUIDE	Guide -/	PID0002

Exemple : Si vous voulez assigner la fonction OK/Enter (attribuée à la touche OK sur l'illustration) à la touche PLAY jusque-là inutilisée,

cliquez à droite de l'intitulé OK sur **OK/Enter**, maintenez le bouton de la souris enfoncé et déplacez la fonction à côté de l'intitulé PLAY. Relâchez ensuite la souris.

- Répétez l'étape 8 pour toutes les touches que vous voulez assigner différemment.
- 10. Une fois que vous avez organisé toutes les touches selon votre choix, cliquez sur l'icône Download IR Data © (Télécharger les données de la télécommande). Les données sont alors enregistrées sur la télécommande ; vous recevez une confirmation.
- 11. Fermez l'application puis déconnectez la télécommande de l'ordinateur.

Vérifier la programmation

En mode avancé, vous pouvez également vérifier à quelle touche de votre télécommande correspond un appareil. Pour ce faire, connectez la télécommande à votre ordinateur et ouvrez le mode avancé du logiciel, tel que décrit dans les étapes 1 à 3 du paragraphe précédent.

Cliquez ensuite sur File (Fichier) et User Remote Info (Informations utilisateur à distance). Une fenêtre s'ouvre et affiche tous les appareils affectés aux touches de sélection des médias.

Device Type:	TV	Brand:	LG	Model	19 LG 3100
SAT Device Type:	TV	Brandt	LG	Model	37 LH 2020
DVD Device Type:	TV	Brand:	SAMSUNG	Model	346 Z SE
AUX Device Type:	TV	Brand:	LG	Model	37 LH 5000
			Cancel		

FILE - USER REMOTE INFO : Informations sur les appareils enregistrés !

FONCTION D'APPRENTISSAGE

La fonction d'apprentissage vous permet pour ainsi dire de «copier» et ainsi reproduire les fonctions d'une autre télécommande.

ATTENTION ! Ne programmez toujours qu'un seul appareil à la fois !

- 1. Allumez l'appareil que vous voulez contrôler avec la télécommande.
- Appuyez sur la touche d'apprentissage @ pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce que la LED de fonctionnement s'allume et brille de façon continue.
- 3. Appuyez sur la touche de sélection du média 🛛 sur laquelle vous voulez enregistrer les fonctions. La LED clignote une fois.
- 4. Orienté la télécommande universelle sur la télécommande originale de l'appareil de votre choix. Les deux émetteurs infrarouges doivent être dirigés directement l'un vers l'autre et se trouver à une distance d'au moins 3 cm l'un de l'autre.

- 5. Appuyez sur la touche de la télécommande universelle sur laquelle la fonction copiée doit être enregistrée. La LED clignote rapidement.
- Appuyez sur la touche correspondante (ou celle de votre choix) sur la télécommande originale. La LED clignote 3 fois, la fonction est enregistrée.
- 7. Répétez les étapes 5 et 6 pour copier les fonctions d'autres touches.
- 8. Lorsque vous avez terminé votre programmation, appuyez de nouveau sur la touche d'apprentissage [®]. La LED s'éteint.
- 9. Testez la télécommande. Si la programmation n'a pas totalement fonctionné, réessayez de nouveau.

DÉPANNAGE DES PÉRIPHÉRIQUES BRANCHÉS EN USB



NOTE : Lorsque vous branchez un périphérique USB sur un hub ou un switch, des incidents peuvent être causés par un de ces éléments. Suivez alors les consignes et astuces suivantes, tant pour l'appareil USB lui-même que pour les appareils intermédiaires.

Le périphérique USB n'est pas reconnu

- 1. Vérifiez que l'appareil est allumé.
- 2. Débranchez le périphérique de votre ordinateur. Redémarrez le système d'exploitation et rebranchez le périphérique.
- 3. Si vous branchez l'appareil sur un hub USB, tentez plutôt un branchement direct sur l'ordinateur.
- 4. Vérifiez que les bons pilotes sont installés.

- Les ports USB situés à l'avant de votre PC ne fournissent souvent pas assez de courant ou sont totalement désactivés. Débranchez l'appareil et branchez-le directement à un port USB à l'arrière du PC.
- Si vous utilisez une carte d'extension PCI avec des ports USB supplémentaires, préférez le branchement direct sur un des ports de la carte mère.
- Vérifiez que l'appareil est branché dans le même port USB que celui utilisé lors de l'installation.
- 8. Désinstallez les pilotes et réinstallez-les.
- 9. Vérifiez que le port USB utilisé sur votre ordinateur fonctionne bien.
- 10. Vérifiez que les ports USB de votre ordinateur sont activés dans le BIOS.
- 11. Désactivez la fonction Legacy-USB si votre BIOS le permet.
- Après une longue période d'inactivité, Windows passe automatiquement les périphériques USB connectés en mode économie d'énergie. Rebranchez l'appareil ou désactivez le mode économie d'énergie. Pour cela, allez dans le Panneau de configuration puis Outils d'administration. Cliquez sur Gestion de l'ordinateur Gestionnaire de périphériques Contrôleurs de bus USB. Choisissez "Gestion de l'alimentation" et décochez la case du haut.

 Très souvent, Windows XP ne reconnaît pas les ports USB des cartes mères au chipset AMD-754. Dans ce cas, installez les Bus Master Drivers ou renseignez-vous auprès du fabricant de votre ordinateur.

Windows tente de réinstaller le matériel à chaque nouveau branchement.

- 1. Vérifiez que les bons pilotes sont installés.
- Vérifiez que l'appareil est branché dans le même port USB que celui utilisé lors de l'installation.
- 3. Désinstallez les pilotes et réinstallez-les.

L'ordinateur met du temps à démarrer ou ne démarre plus.

Plus vous avez branché de périphériques USB à l'ordinateur, plus il met de temps à démarrer. Attendez que l'ordinateur ait fini de démarrer avant de brancher les périphériques USB. Débranchez de votre ordinateur les périphériques USB que vous n'utilisez pas.

